

CERAMIDE CREAM No. MACE-17T2



[特徴] AMITER MA-HD + Ceramide配合保湿クリーム

No.	配合原料	表示名称	配合量%
1.	<b>AMITER MA-HD</b>	ミリストイルメチルアミノプロピオン酸ヘキシルデシル	10.50
2.	KF-96A (10 mm2/s)	ジメチコン	1.50
3.	Coconut Oil	ヤシ油	3.00
4.	Stearic Acid (NAA1850) *1	ステアリン酸	6.00
5.	Cetanol SP-D70 *2	セタノール	0.50
6.	<b>PACIFICOS CRM *3</b>	ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA	5.00
7.	SLP-WhiteH *4	水添レシチン	0.50
8.	<b>EMALEX DISG-2EX</b>	ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2	0.30
9.	<b>EMALEX MCCG-3</b>	ヤシ油脂肪酸ポリグリセリル-3	3.00
10.	Phenoxyethanol	フェノキシエタノール	0.50
11.	Parsol Guard *5	オクトクリレン、ホモサレート、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、トコフェロール	0.10
12.	Concentrated Glycerin	グリセリン	10.00
13.	Pellicer L-30 *6	水、ジラウロイルグルタミン酸リジンNa	0.50
14.	Purified Water	水	2.00
15.	Poem M-100 *7	カプリル酸グリセリル	0.04
16.	Butylene Glycol	BG	2.00
17.	Concentrated Glycerin	グリセリン	18.00
18.	EDTA-2Na (1% soln.)	EDTA-2Na、水	1.00
19.	Potassium Hydroxide (1% soln.)	水酸化K、水	3.00
20.	Purified Water	水	31.56
21.	<b>CHRONO CHARDY *8</b>	ブドウ果実エキス、BG、水	1.00
			100.00

[製造方法]

- [Ⅰ] 1～14までを量りかき混ぜながら85℃で加温溶解し透明ぼいD相を作る。…(A相)  
 [Ⅱ] 15～20までを量り80℃まで加温する。…(B相)  
 [Ⅲ] A相をHomomixerで攪拌しながらB相を加え乳化する。(3800rpm×5分)  
 [Ⅳ] その後パドルでかき混ぜながら40℃まで冷却しC相を加える。

[参考事項]

- \*1 Stearic Acid (NAA1850)「日油(株)」  
 \*2 Cetanol SP-D70「高級アルコール工業(株)」  
 \*3 PACIFICOS CRM「一丸ファルコス(株)」  
 \*4 SLP-WhiteH「辻製油株式会社」  
 \*5 Parsol Guard「DSMニュートリションジャパン」  
 \*6 Pellicer L-30「旭化成ケミカルズ(株)」  
 \*7 Poem M-100「理研ビタミン(株)」  
 \*8 CHRONO CHARDY「一丸ファルコス(株)」

pH:7.01(1% Water Soln./25℃)